

室内物干し
昇降器

ルームハンガー

特許申請中

機種

くるリング


取扱説明書

このたびは、「室内物干し昇降器ルームハンガー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

※この商品は一般住宅・居住施設の屋内専用です。他の場所・用途でのご使用はおやめください。

- ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
- 当製品は、野縁や軽天井などの十分強度がある箇所に取付けてください。
- この取扱説明書はいつでも見れる場所に大切に保管してください。

注意 取付けが不完全な場合、落下によるケガの原因となり危険です。



安全上のご注意

必ずお守りください

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 表示内容を無視し、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の内容で区分し、説明しています。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合



注意

取扱いを誤ると、人が損害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



記号は、禁止の行為であることを告げるものです(左図の場合は分解や修理、改造の禁止)。



記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです(左図の場合は特定しない一般的な人の行為の強制)。



警告



分解禁止

- 移設および分解や改造などをしないでください。また、ワイヤーを故意に曲げたり、ネジなど器具を省いて使用しないでください。
落下によるケガや故障の原因となります。



禁止

- ランタン等の火気のあるもの、落下すると危険な物品は絶対にかけないでください。


火災やケガの原因となります。



禁止

- 洗濯物を干しているときに、火気や暖房器具などを絶対に置かないでください。

火災の原因となります。



禁止

- 洗濯物以外の用途に使用したり人がぶら下がったりは絶対にしないでください。

落下によるケガや故障の原因となります。



禁止

- 吊下げ荷重は8kgまでです。8kgを超えるような重量をかけないでください。


落下によるケガや故障の原因となります。



禁止

- 人やペットの上では使用しないでください。

落下によるケガの原因となります。




注意



注意

- 風が強い時は、窓を閉めてください。また、故意にゆらしたりしないでください。



竿や洗濯物が揺れて窓ガラスや物品を壊したり、ケガの原因になります。



注意

- 使用しない時は、ワイヤーを収納してください。



ぶつかってケガや事故の原因になります。



使用方法

- ① 引下げ紐または付属のサポートバーを使用して、洗濯物をかけやすい高さまでリングをゆっくりと引下げてください。
約200mm間隔6段階で止まります。
天井より最大約1200mm下がります。



- ② 洗濯物をかけてください。

洗濯物をはずし、何もかかっていない状態になれば、リングは本体に自動的に収納されます。

収納時の注意

- ・リングが収納しない場合は、再度リングを引き下げて収納してください。
- ・収納スピードは必ずしも同じではありません。

《昇降方法》



《この器具を2個使用して、室内物干しとして使用される場合》

- ① 両方のリングを吊下げ位置まで下げてください。

- ② リングの大きい方に物干し竿を通し、リングを下から上へ手で押上げ、小さい方に固定してください。

- リングと物干し竿の間に指をはさまないように注意してください。
- リングと物干し竿がしっかりと固定されていることを確認してください。


- ③ 反対側のリングに物干し竿を入れて②と同様に取付けてください。

- ④ 収納時は竿をリングの大きい方に押上げ、物干し竿をはずしてください。


- リングと物干し竿の間に指をはさまないように注意してください。

- 突起部に注意してください。ケガの原因になります。


※ 竿を取付けた状態ではリングは収納されません。



竿の太さは25～35mmをご使用ください。



《引下げ紐の結び方》




※ 引下げ紐は、ご使用しやすい長さに切ってください。

《くるリングの使用例》

1個 観葉植物・バラソルハンガー（市販品）
使い




2個 竿（市販品）
使い



使用上の注意（室温5～35℃でご使用いただけます。それ以外では正常に昇降しない場合があります。）

- ① 洗濯物をかけた状態では、竿を昇降させないでください。




- ② 竿の片方にかたよって洗濯物をかけないでください。

均等にかけてください。

※ 洗濯物は8kgを超えないでください。




- ③ リング間より外側にかけた場合、竿の反対側が持ち上がり危険です。お止めください。



- ④ リングの位置は同じ高さにして、物干し竿を取付けてください。

※ 竿を昇降する際、異音（パネの音）が発生する場合がありますが、性能に問題ありません。



リングには正しくかけてください！



リング中央部以外にはかけないでください。

本体が汚れた場合は…

お手入れのしかた

- 中性洗剤を薄め、スポンジや柔らかい布を使って汚れを落としてください。その後、洗剤が残らないように水拭きをし、最後から拭きをしてください。
- ※ ベンジン、シンナーなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。



アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買上げの販売店・工事店へお問い合わせください。保証書に基づき対応させていただきます。

保証期間経過後の修理について

保証期間経過後は、有償修理となります。
修理料金:部品代+技術料+出張料

修理をご依頼の際、連絡していただきたい内容

- お名前、おところ、お電話番号、商品名
- 取付け年月日
- 不具合箇所、不具合内容（詳しく）

お問い合わせ（製造・販売店）

モリテック スチール株式会社

〒574-0052 大阪府大東市新田北町1番27号

TEL.072-870-8372 FAX.072-870-8435

営業時間 月曜日～金曜日

9:00～17:30（土日・祝・弊社休業日を除く）

UR04411A